

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ скоростного зарядного устройства с LCD дисплеем

(модель V-2880 "VANSON")


Данное ЗУ заряжает Ni-MH аккумуляторы большой емкости типов AA и AAA за 2 часа!

Внимание

- Аккумуляторы поставляются незаряженными – зарядите их перед первым использованием.
- Данное ЗУ предназначено для зарядки **только** Ni-MH аккумуляторов.
- Во избежание телесных повреждений не допускайте протечки аккумуляторов из-за неверной установки в устройстве или установки совместно с аккумуляторами другого типа; не допускайте попадания аккумуляторов в огонь, короткого замыкания при зарядке.

Характеристики

- Уникальный дизайн: голубой LCD дисплей для отображения статуса заряда и регулируемая контактная пластина, обеспечивающая отличный контакт для аккумуляторов AA/AAA.
- Заряжает 2/4 элемента с большой емкостью типов AA/AAA одновременно.
- Питание осуществляется от автомобильного прикуривателя или электросети 220В.
- Микропроцессорное управление зарядом: аккумуляторы защищены от перезаряда методом ΔV и таймером зарядки.
- Автоматическая диагностика исправности аккумуляторов.
- Защита от короткого замыкания.
- Защита от неправильной полярности.
- Проверка статуса заряда аккумуляторов на LSD дисплее:



Зарядка

Началась

Завершена




Акк. неисправны



Полностью заряжены

Инструкция по эксплуатации

- Установите переключатель в положение «2» или «4», чтобы выбрать количество аккумуляторов для зарядки.
- Установите 2/4 Ni-MH аккумулятора типов AA/AAA, они должны заряжаться парами. Для зарядки только двух элементов, поместите их слева (см. Рисунок).



- Убедитесь, что полярность, указанная на элементах, совпадает с полярностью контактов ЗУ.

- Можете заряжать одновременно разнотипные аккумуляторы AA и AAA.

5а. При использовании в помещении

Вставьте штекер поставляемого в комплекте адаптера в гнездо-розетку ЗУ и подключите адаптер к сетевой розетке. Ток заряда для различных типов аккумуляторов выбирается автоматически.

Внимание: поставляемый в комплекте адаптер питает ЗУ с напряжением 12В 600мА, его штекер соответствует гнезду-розетке на ЗУ. Использование адаптеров, не соответствующих данным параметрам, может повредить Ваше ЗУ.

5б. При использовании вне дома

Подсоедините поставляемый в комплекте шнур-штекер к ЗУ, подключите к автомобильному прикуривателю.

- На LCD дисплее отобразится начало зарядки. После того, как аккумуляторы будут полностью заряжены, на дисплее отобразится

слово «Full», ЗУ перейдет в режим поддержки элементов. Аккумуляторы готовы к использованию.

- Отключите ЗУ от сети и выньте элементы.

Идентификация неисправности аккумуляторов

Перед началом процесса зарядки ЗУ автоматически определяет исправность каждого аккумулятора. Если элемент непригоден к зарядке и дальнейшему применению, на LCD дисплее отобразится слово «Bad», и иконка элемента начнет мигать. Извлеките из ЗУ и не используйте такие аккумуляторы.

Время заряда:

Тип	Емкость	2 элемента	4 элемента
AA	1800мА	90 мин.	135 мин.
	2000мА	100 мин.	150 мин.
	2200мА	110 мин.	165 мин.
	2400мА	120 мин.	180 мин.
	2600мА	130 мин.	195 мин.
	2800мА	140 мин.	210 мин.
AAA	700мА	70 мин.	100 мин.
	800мА	80 мин.	110 мин.
	900мА	90 мин.	120 мин.
	1000мА	100 мин.	130 мин.
	1100мА	110 мин.	140 мин.

*Время заряда будет отличаться в зависимости от бренда, емкости и состояния заряжаемых элементов.

Инструкция по безопасности

- Прежде, чем использовать ЗУ, прочтите инструкцию.
- Это ЗУ предназначено для зарядки только никель-металлогидридных аккумуляторов. Попытки заряжать элементы других типов могут повредить Ваше устройство.
- Не подвергайте ЗУ воздействию влаги.
- Не используйте дополнительные шнуры, не рекомендованные производителем, совместно с ЗУ. Иначе это может привести к пожару, короткому замыканию или телесным травмам.
- Отключайте ЗУ от электросети и вынимайте элементы, когда не используете.
- Не разбирайте ЗУ самостоятельно, если оно подвергалось воздействию короткого замыкания или было механически повреждено. Обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Для очищения устройства отключите его от электросети, используйте влажную ткань, не погружайте в воду.
- Дети должны пользоваться ЗУ под присмотром взрослых.
- Утилизируйте аккумуляторы отдельно от Вашего ЗУ.